

1. Identificación del producto y de la empresa

- **Nombre del producto:** Juego de 4 velas de Adviento - Velas de pilar blancas con efecto bola de nieve y estampado de escarcha, decoración navideña 150/60 mm
- **Fabricante/Importador:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
- **Dirección:** Benzstraße 5, 63741, Aschaffenburg, DE, +49 6021 34 690,
- **Contacto:** info@wenzel-kerzen.de

2. Descripción del producto

- **Uso previsto:** Velas y velas aromáticas de interior para aromatizar y decorar ambientes.
- **Composición del material:**
 - **Cera:** parafina, estearina, cera de abejas o ceras vegetales.
 - **Mecha:** Algodón o materiales sintéticos.
 - **Aditivos:** fragancias, aceites esenciales, colorantes.

3. Peligros potenciales

- **Peligro principal:** Riesgo de incendio si se manipula incorrectamente.
- **Peligros para la salud:** Posibles reacciones alérgicas debido a las fragancias contenidas.
- **Peligro por cera caliente:** Peligro de quemaduras si se toca.
- **Peligros ambientales:** Algunas fragancias pueden ser perjudiciales para los organismos acuáticos.

4. Instrucciones de seguridad

4.1 Instrucciones generales de seguridad

- **¡Tenga cuidado al usar fuego abierto!**
- **Úselo únicamente en una posición vertical y estable.**
- **Mantener alejado de materiales combustibles.**

4.2 Notas de uso

1. Nunca dejes velas encendidas sin supervisión.
2. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. Colóquelo únicamente sobre superficies resistentes al calor y no inflamables.
4. No lo use en corrientes de aire o cerca de ventiladores.
5. Ventile la habitación después de su uso para evitar la acumulación de fragancias.

4.3 Notas para varias velas

- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre velas encendidas.

4.4 Otras advertencias

- Acorte la mecha a aproximadamente 1 cm antes de encenderla.
- Apague la vela antes de que se haya consumido por completo (aprox. 1 cm de cera restante).
- No mueva la cera líquida caliente.
- No deje objetos extraños como cerillas o residuos de mecha en la masa de cera líquida.
- Si se produce humo o la llama es excesiva, apague la vela y acorte la mecha.

5. Medidas de primeros auxilios

- **Si la piel entra en contacto con cera caliente:** Enfriar con agua fría, no quitar la cera, buscar ayuda médica.
- **Si inhala humo o fragancias:** Proporcione aire fresco; si los síntomas persisten, busque atención médica.
- **En caso de reacciones alérgicas:** suspenda su uso y busque consejo médico si es necesario.

6. Medidas de extinción de incendios

- **Sustancias extintoras adecuadas:** CO₂, espuma, polvo.
- **Medios de extinción inadecuados:** Agua (para incendios de cera).
- **Medidas de protección especiales:** Proporcionar extintores, no apagar las velas encendidas con agua.

7. Almacenamiento y transporte

- **Almacenamiento:**
 - Conservar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa.
 - Evite el contacto con materiales inflamables.
- **Transporte:**
 - Proteger de daños y temperaturas extremas.
 - Etiquetado de mercancías peligrosas.

8. Instrucciones de eliminación

- Deseche los residuos de cera con la basura doméstica, a menos que se apliquen normas especiales.
- Recicle los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.

9. Información adicional

- Para obtener más detalles sobre el uso seguro, consulte las instrucciones en el embalaje del producto.
- ¿Preguntas? Contáctenos en info@wenzel-kerzen.de .