

1. Identificación del producto y de la empresa

- **Nombre del producto:** Velas votivas en color blanco con cuenco Ø4,3cm 25 uds.
- **Fabricante/Importador:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
- **Dirección:** Benzstraße 5, 63741, Aschaffenburg, DE, +49 6021 34 690,
- **Contacto:** info@wenzel-kerzen.de

2. Descripción del producto

- **Uso previsto:** Velas funerarias para uso en exteriores, especialmente para afrontar el duelo y en memoria de las mascotas fallecidas.
- **Composición del material:**
 - **Cera:** parafina o estearina.
 - **Mecha:** Algodón o materiales sintéticos.
 - **Carcasa:** vidrio o plástico con elementos decorativos.
 - **Tapa:** metálica, a menudo de color dorado.
 - **Aditivos:** Si es necesario, colorantes o fragancias.

3. Peligros potenciales

- **Peligro principal:** Riesgo de incendio si se manipula incorrectamente.
- **Peligro por cera caliente:** Peligro de quemaduras si se toca.
- **Peligros para la salud:** Ninguno si se usa correctamente.
- **Peligros ambientales:** La eliminación inadecuada puede causar contaminación ambiental.

4. Instrucciones de seguridad

4.1 Instrucciones generales de seguridad

- **¡Tenga cuidado al usar fuego abierto!**
- **Úselo únicamente en una posición vertical y estable.**
- **Mantener alejado de materiales combustibles.**

4.2 Notas de uso

1. Nunca deje velas encendidas sin supervisión.
2. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. Colóquelo únicamente sobre superficies resistentes al calor y no inflamables.
4. No lo utilice cerca de materiales altamente inflamables.
5. Si hay viento fuerte o lluvia, apaga la vela para evitar peligros.

4.3 Notas para varias velas

- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre velas encendidas.

4.4 Otras advertencias

- Acorte la mecha a aproximadamente 1 cm antes de encenderla.
- Apague la vela antes de que se haya consumido por completo (aprox. 1 cm de cera restante).
- No mueva la cera líquida caliente.
- No deje objetos extraños como cerillas o residuos de mecha en la masa de cera líquida.
- Si se produce humo o la llama es excesiva, apague la vela y acorte la mecha.

5. Medidas de primeros auxilios

- **Si la piel entra en contacto con cera caliente:** Enfriar con agua fría, no retirar la cera, buscar ayuda médica.
- **Si se inhala humo:** Proporcione aire fresco; si los síntomas persisten, busque atención médica.
- **En caso de quemaduras:** refrescarse inmediatamente y buscar ayuda médica.

6. Medidas de extinción de incendios

- **Sustancias extintoras adecuadas:** CO₂, espuma, polvo.
- **Medios de extinción inadecuados:** Agua (para incendios de cera).
- **Medidas de protección especiales:** Proporcionar extintores, no apagar las velas encendidas con agua.

7. Manipulación y almacenamiento

- **Manejo:**
 - Manipule las velas con cuidado para evitar daños.
 - No incline ni agite cuando la vela esté encendida o la cera esté líquida.
- **Almacenamiento:**
 - Conservar en un lugar fresco y seco.
 - Proteger de la luz solar directa y de las altas temperaturas.
 - Mantener alejado de materiales inflamables.

8. Instrucciones de eliminación

- **Residuos de velas:** Eliminar con la basura doméstica a menos que se apliquen normas especiales.
- **Carcasa (vidrio o plástico):** Deseche de acuerdo con las normas de reciclaje locales.
- **Materiales de embalaje:** Eliminar de acuerdo con las normas de reciclaje locales.

9. Información adicional

- Para obtener más detalles sobre el uso seguro, consulte las instrucciones en el embalaje del producto.
- ¿Preguntas? Contáctenos en info@wenzel-kerzen.de